

**Общие указания
по монтажу и эксплуатации светильника консольного светодиодного
Семейство «Аполло»
Серия ДКУ71**

Несоблюдение нижеприведённых требований по монтажу и эксплуатации светильника может повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни человека, ухудшить технические характеристики светильника, а также сделать недействительными любые требования по возмещению причинённого ущерба в рамках гарантийного срока.

1. Питающая сеть должна соответствовать требованиям ГОСТ 32144 и быть защищена от импульсных перенапряжений и коммутационных помех (грозовых и коммуникационных) согласно ГОСТ IEC 61643-11 с помощью устройства для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) с максимальным длительным рабочим напряжением U_c не менее 264 Вольт.

При монтаже светильника на опору или мачту освещения, такая опора или мачта должна быть оборудована по ГОСТ Р 59789-2021, ГОСТ IEC 61643-11 и СП 323.1325800.2017.

2. Монтаж и эксплуатация светильника должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и инструкцией по монтажу. Запрещается осуществлять монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание светильника лицам, не имеющим допуска и квалификацию соответствующую выполняемой работе, не ознакомленных с настоящими Указаниями и иными положениями Паспорта и руководства по эксплуатации светильника.

3. Установка светильника производится в соответствии с разделом 8 Паспорта и руководства по эксплуатации светильника.

Для обеспечения надёжного крепления светильника крепёж должен быть затянут с усилием 10...15 Н·м. Все электрические соединения должны быть затянуты и защищены от попадания влаги.

Во избежание снижения светового потока светильника, связанного с загрязнением светорассеивателя, по мере загрязнения (не реже двух раз в год) рекомендуется проводить его очистку.

4. Запрещается:

- осуществлять монтаж и демонтаж светильника, находящегося под напряжением питания;
- осуществлять эксплуатацию светильника без подключения к линии защитного заземления;
- осуществлять эксплуатацию светильника при повреждении узла крепления разъёма, изоляции проводов и мест электрических соединений;
- осуществлять эксплуатацию светильников внутри жилых помещений;
- поднимать и переносить светильник за выводной(ые) кабель(и);
- самостоятельно производить разборку, ремонт, модернизацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться к производителю светильника или специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

Производитель: ООО «АИНДАСТРИАЛ»

Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 27